

Canpol Smocz.silikon.BALONIK średni

Cena: 3,81 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	CANPOL
Rejestracja	
Substancja czynna	-

Opis produktu

PRODUCENT: CANPOL

Canpol babies smoczek silikon średni do butelki szerokiej 1 szt EasyStart

Antykolkowy smoczek średni do butelek szerokich EasyStart przypomina kształtem pierś mamy, dzięki czemu umożliwia łączenie karmienia naturalnego z karmieniem butelką. Smoczek doskonale się odpowietrza, redukując ryzyko wystąpienia kolki. Wykonany został z wysokiej jakości silikonu. Przystosowany jest do wielokrotnej dezynfekcji. Przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 miesięcy.

Smoczek przypomina kształtem pierś mamy, dzięki czemu umożliwia łączenie karmienia naturalnego z karmieniem butelką.

Wykonany został z wysokiej jakości cienkiego i bezpiecznego silikonu.

Przystosowany jest do wielokrotnej dezynfekcji.

Dzięki skutecznemu zaworkowi doskonale się odpowietrza, redukując ryzyko wystąpienia kolki.

Smoczek wykonany jest z wysokiej jakości silikonu.

W opakowaniu 1 sztuki.

Antykolkowy smoczek EasyStart występuje w 6 wielkościach przepływu:

21/729 - mini 0-3 miesięcy

21/730 - wolny 3-6 miesięcy

21/731 - średni 6-12 miesięcy

21/732 - szybki 12m+

21/733 - kaszka 6m+

21/734 - trójprzepływowy 3m+

Soki owocowe lub herbatki mogą pozostawiać na smoczku osad lub przebarwienia, co nie zmienia jego właściwości. Smoczka nie należy podgrzewać w mikrofalce oraz myć w zmywarce, gdyż detergenty oraz silne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu. Można go dezynfekować i wyparzać.

Przed pierwszym użyciem smoczek wyczyść i zdezynfekuj we wrzącej wodzie. Po każdym użyciu oczyść smoczek z resztek pokarmu, umyj pod bieżącą wodą z dodatkiem delikatnego płynu, dokładnie wypłucz, a następnie zdezynfekuj. Nie zalecamy mycia smoczka w zmywarce, gdyż detergenty lub środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu. Do czyszczenia nie używaj środków antybakteryjnych. Smoczek można dezynfekować w sterylizatorze parowym/elektrycznym oraz wyparzać. Gotowanie oraz twarda woda mogą powodować powstawanie osadu. Przed każdym użyciem sprawdź smoczek. Rozciągnij go we wszystkich kierunkach. Szczególnie dokładnie sprawdzaj smoczek, gdy dziecko ma zęby. Wyrzuć, gdy zauważysz na smoczku pierwsze oznaki uszkodzenia lub osłabienia. Nie dokręcaj nakrętki ze smoczkiem zbyt mocno, ponieważ smoczek może nie odpowietrzać się właściwie. Nie dziurkuj i nie powiększaj otworów smoczka, może to spowodować jego zniszczenie. Soki owocowe lub herbatki mogą pozostawiać osad lub przebarwienia, co nie zmienia właściwości produktu. Nie zostawiaj smoczka do karmienia w miejscu nasłonecznionym lub gorącym oraz w środkach dezynfekujących („roztwór sterylizacyjny”) na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować osłabienie smoczka. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę zalecamy wymianę smoczka na nowy co 1-2 miesiące. Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, podczas karmienia dziecko powinno być pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy nie używaj smoczka do butelki jako smoczka do uspokajania. Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę. Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem. Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dziecka.